

Handleiding



Moby (21 inch)

1. Aanzetten:

U zet het scherm aan met de kleine zwarte drukknop aan de zijkant.

2. Uitschakelen:

Onderaan het spelmenu ziet u een Onwijs logo. Druk hierop met uw vinger. U ziet nu het scherm hiernaast

Vul vervolgens de viercijferige afsluitcode in **(Standaard 0000)**.

Klik in het vervolgscherm op **Ja**.

De Moby wordt nu afgesloten. Wacht totdat het scherm zwart is.



3. Accu of netstroom:

Uw Moby werkt ongeveer vier uur op de accu. Opladen doet u met de meegeleverde adapter.

U kunt natuurlijk ook de adapter aansluiten tijdens het gebruik. De aansluiting voor de adapter vindt u aan de onderkant.

4. Monitor:

U kunt de Moby plat op tafel leggen of het scherm in een schuine stand gebruiken.

Gebruik hiervoor de beugel aan de achterzijde. Het scherm heeft ook een handige draaggreep.

5. Geluid aanpassen:

U kunt elk menu een eigen volume geven. Kies een menu en klik rechts onderaan op de volumeknop.

U kunt hierna het volume aanpassen. Herhaal dit eventueel bij andere menu's.



**Moby
(21 inch)**

6. USB aansluiting:

Onderaan en aan de rechterkant van het scherm vindt u een aantal usb aansluitingen.

7. JBL Box:

Bij uw Moby ontvangt u een extra boxje.

Opladen gaat via elke USB aansluiting. Het boxje gaat aan/uit met de powerknop aan de bovenkant.

Nadat u een piepje gehoord heeft wordt het geluid van de monitor na enige tijd automatisch overgenomen.

De box heeft een eigen volumeregeling.

8. Het menu verlaten:

Druk op het Onwijs logo en vul de code **3255** in.
U komt nu in de Onwijs Shell.
Hier kunt u:

- Terug naar het menu
- Teamviewer starten
- Wi-Fi settings instellen
- Een internetbrowser openen
- Een schermtoetsenbord openen
- Het scherm draaien
- Naar het bureaublad (kruisje)

9. Toetsenbord:

U heeft een toetsenbord met mousepad ontvangen.
Controleer of deze aan staat voor u hem gebruikt.

10. Servicedesk:

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk: **0187 665995, keuze 2**

Onwijs is niet aansprakelijk voor:

- Downloaden/ installeren van eigen software.
- Internet gebruik zonder toezicht.
- Schade door ruw transport.
- Oneigenlijk gebruik



MultiTouch Specialists

+31 (0) 187 665995
office@onwijs.com
www.onwijs.com