

De medicijnrol in de Spencer-navulling plaatsen



1

Leg de doos op de zijkant neer zoals op de afbeelding.



2

Open de deksel via het lipje linksboven in de hoek.



3

Haal het eerste lege zakje van de rol af. Gooi dit zakje weg.



4

Zorg dat er geen pilletjes onder de QR code zitten.



5

Wikkel de rol een klein beetje af. Leg de rol in de doos zoals te zien op de afbeelding.



6

Leg de zakjes tussen gleuf door tot de opening van de doos.



7

Duw de blauwe rem aan de onderkant omhoog en schijf het zakje door tot de rand.



8

Zorg dat het eerste zakje recht boven de rand van de uitgang ligt en niet schuin.



9

Sluit de deksel. Controleer of alles goed dicht zit.

De medicijnrol in de Spencer-navulling plaatsen?



Scan bovenstaande QR-code om de instructievideo te bekijken