


Magic Carpet; zelf een spel maken met foto's uit de media library of foto's die jezelf hebt gemaakt!


1. Ga met de cursor van je toetsenbord naar het "potloodje" bovenin de balk, enter op dit icoontje als je met een telefoon of tablet werkt, tik op het icoontje van het potlood.



2. Ga met de cursor naar "new application" dubbel klik of tik op telefoon of tablet op de balk "new application".



3. Zoek uit een van de 35 lege "templates" ook wel spellen, welk spel je wilt gaan gebruiken om je eigen foto's te gaan gebruiken of foto's uit de medialibrary. Enter op een spel of tik op een spel als je met een telefoon of tablet werkt! We kiezen nu voor image reveal.



4. Ook nu enter of tik op het gekozen spel. Vervolgens tik of enter je op de rood gemaakte tekst "Upload Files".




5. Tik of Enter op "Upload Files"



6. Vervolgens Tik of Enter op media library



7. Sleep de foto naar het linker grijze vlak "background image"




8. Druk of tik op "Game Setup"

9. Met het verschuiven van de onderstaande schuifjes kun de instellingen van de dikte van de mist, en de snelheid aanpassen op je doelgroep. Let op ! vanuit de fabrikant staan de instellingen standaard goed voor het spel, maar mocht je dit willen veranderen of aanpassen dan kan dat!



Druk vervolgens onderaan op "Save Application"

10. Geef het spel een naam bijvoorbeeld “ test spel”



“Save Details”


Dit doe je door “Enter” of te tikken op je tablet/ telefoon.

11. Vervolgens tik of “Enter” je op het bovenste balkje “Send test to run Server” Hier kun je zien welk spel je hebt gemaakt om het even te testen.



12. Vervolgens zie je de afbeelding die je geselecteerd hebt in het spel . Veel plezier! De foto die je van je telefoon of tablet hebt gebruikt staat in de media library. Als je een ander spel hebt geactiveerd vraagt het spel soms om meer foto's, deze zet je op dezelfde manier in de grijze background vakjes. Deze foto's zijn ook een volgende keer weer te gebruiken.

Via de ESC knop op het toetsenbord ga je weer terug naar het standaard opstart scherm van Magic Carpet.



Het uitzetten van Magic Carpet gaat volgens de procedure die op de sticker op het apparaat staat ! volg deze stappen nauwkeurig, Haal niet zo maar de stekker uit het stopcontact, dit schaadt het apparaat !

